

DELTA®-PVC-MAUERWERKSSPERRE

Verlegehinweise

- 1. DELTA®-PVC-MAUERWERKSSPERRE wird einlagig verlegt. Als waagerechte und möglichst ebene Unterlage Mörtel der Gruppe 2 oder 3 (nach DIN 1053, Teil 1) verwenden. DELTA®-PVC-MAUERWERKSSPERRE fest in den Mörtel pressen. Bei Stößen die Bahnen um mind. 20 cm überlappen. Zur Abdichtung keine Bitumenwerkstoffe verwenden.
- 2. Die DELTA®-PVC-MAUERWERKSSPERRE wird einlagig in der Lagerfuge des Rohbaumauerwerks im Mörtelbett verlegt oder mit dem DELTA®-MWS-CLIP am aufgehenden Mauerwerk befestigt. Die Bahnenbreite ist auf die Sockelbreite und die Verankerungsart abzustimmen. Bei Stößen sind die Bahnen mind. 5 cm zu überlappen und mit DELTA®-THAN zu verkleben, horizontal und aufsteigend.
- 3. Einfache Verbindung bei Innen- und Außen-ecken erfolgt mit der DELTA®-MAUERWERKSECKE.

