



1. Podłoże betonowe;
2. Wyrównanie podłoża - szpachla Sopro RS 462 lub Sopro AMT 468 na zagruntowane podłoże emulsją Sopro HE 449;
3. Powłoka uszczelniająca - I warstwa Sopro DSF 523;
4. Powłoka uszczelniająca - II warstwa Sopro DSF 523;
5. Wysokoelastyczna zaprawa klejowa Sopro No. 1 lub Sopro VF 413;
6. Płytki ceramiczne;
7. Zaprawa epoksydowa: 1cz.wag. Sopro EPG 522 lub Sopro BH 869 + 3 cz.wag. piasku Sopro QS 511;
8. Sznur dylatacyjny Sopro PER 567;
9. Fuga dylatacyjna wysokowytrzymała - SoproDur HF-D 817 na wcześniej zagruntowane krawędzie płytek preparatem do fug Sopro P 4050;
10. Rura instalacyjna;

UWAGA: Przed wypełnieniem zaprawą epoksydową powierzchnię rury należy zagruntować preparatem epoksydowym Sopro EPG 522.